

PC-Seav20APのVESAの取付方法

1.背面画像で赤丸部分のネジ4箇所を取り外します。



この4箇所の
ネジになります。



拡大画像

2.取り外した画像になります。



3.先程外したネジをVESA用の金具<弊社型番.Part-AXP06-VESA>にあわせてネジを付けていただければ以下のようにになります。



台を外した画像になります。



VESAの規格は75*75もしくは100*100のいずれかがご使用できます。