


CT-S253BCプリンター設定マニュアル

① BCPOS ver7.3の場合 CITIZEN OPOSドライバのアンインストール(ver7.0 , ver7.1は不要)



② CITIZEN OPOSドライバ最新版のインストール



③ BCPOS ver7x の設定方法



プリンタをPOS筐体に接続してください。

ジャーナルプリンタ名：CT253


任意のレシート幅

※上記設定の幅をCSJ Set Printer.exe(下記)で設定

ドロア機種名：CT253DR

④ CSJ Set Printer.exe設定(レシート幅設定) 80mmで利用時は設定不要、58mmから80mmへ戻す場合は必要

C:ドライブ > Program Files (x86) > CITIZEN > CITIZEN Service Objectsフォルダ「CSJ Set Printer.exe」を起動



プリンタが接続/電源ONの状態
で、設定してください。

Paper width設定を
80mm：80mm(576dot)
58mm：58mm(384dot)
に設定

「Send Command」を押して
設定終了

※ BCPOS時期バージョン
仮) BCPOS ver7.4では、この
作業は不要となります。

